


Parafino vonelė YM-8005

SPECIFIKACIJOS:

Darbinė įtampa	AC (110-120V/60Hz) <input type="checkbox"/> AC (220-240V/50Hz) <input type="checkbox"/>
Galia	230W



1. temperatūros nustatymas 2. Nustatymų mygtukai
3. Dangtis 4. Pagrindinis korpusas 5. Realus laiko temperatūra

Atsargumo priemonės

1. Aparatas negali būti sausiai deginamas arba mirkomas vandenyje;
2. Įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka ant mašinos pažymėtą įtampą;
3. Nerekomenduojama naudoti alergišškai odai, odai su randais ir spuogeliais;
4. Prieš naudodami patikrinkite, ar vaško temperatūra tinkama, kad išvengtumėte nudegimų;
5. Prieš valydami ištraukite jungiklį;

Naudojimo žingsniai

Paspauskite šildytuvo jungiklį, ekrano kairėje rodoma „C55“ su blyksniais, galite reguliuoti temperatūrą, jei nesureguliuote temperatūros per kelias sekundes, numatytoji temperatūra yra 55 laipsniai. Dešiniajame ekrane rodoma temperatūra realiuoju laiku. Yra 2 šildymo nustatymo režimai:

Rankinis šildymo režimas: & Automatinis šildymo režimas

Patarimai:

1. Kai naudojate automatinį režimą, aplinkos temperatūra ir vaško tūris turės įtakos vaško temperatūrai, patikrinkite temperatūrą realiuoju laiku, kai jį naudosite.
2. Baigę naudoti, paspauskite mygtuką "⏻", kad išjungtumėte ir atjungtumėte maitinimo šaltinį.
3. Norint sutrumpinti vaško lydymosi laiką, rekomenduojama vašką supjaustyti smulkiais gabalėliais;
4. Pasirinkus automatinio šildymo režimą, rekomenduojama atidaryti dangtį, kai liko maždaug dešimtoji vaško,
5. Kai vaškas visiškai ištirps ir ekrane pasirodys „55“, galite pradėti naudoti; Tačiau kadangi kiekvieno jautrumas karščiui yra skirtingas, siūlome prieš naudojant patikrinti temperatūrą saugumo sumetimais; Galite užtepti šiek tiek vaško ant nugaros, kad patikrintumėte, ar vaško temperatūra tinkama, ar ne;
6. Baigę naudoti, paspauskite mygtuką "⏻", kad išjungtumėte ir atjungtumėte maitinimo šaltinį.

Rankinis šildymo režimas:

Temperatūra reguliuota su "+" ir "-" mygtukais.

Numatytoji temperatūra yra

"55". Nustatyta temperatūra yra nuo 45 iki 75 laipsnių.

Dešiniajame ekrane visada rodoma temperatūra realiuoju laiku.

Automatinis šildymo režimas:

Paspauskite mygtuką „SET“, kad įjungtumėte automatinį režimą, kairiajame ekrane rodoma „H60“, tai reiškia, kad vaško kaitinimas užtruks 60 minučių. Aukščiausia temperatūra yra 85 laipsniai. Kai ekrane matysite "H25" šildytuvus nustos kaitinti vašką ir temperatūra sumažės iki 65 laipsnių, šildymas sustos. Pasibaigus laikmačiui, pasigirs trys pyptelėjimai, rodantys, kad vaško tirpimas baigtas.

